## **FESTO**

## Istruzioni per l'uso



Modulo di posizionamento per moduli lineari HMP-... tipo HMP-...-Z..-...

## **Bruksanvisning**



Mellanpositionsmodul för linjärmodul HMP-... typ HMP-...-Z..-...

Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l'uso.

Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad fackkunnig personal i enlighet med denna bruksanvisning.

Simboli:/Teckenförklaring:



Avvertenza Varning



Nota OBS



Riciclaggio Återvinning



Accessori Tillbehör



392 673

9904b



## Elementi operativi e attacchi

# Manöverdelar och anslutningar




Fig. 1/Bild 1

## Modulo di posizionamento

HMP-...-**Z**..-...:

- Asta filettata
- 2 Fermo meccanico tamponato (2 pezzi) e controdadi
- 3 Connessioni di alimentazione con raccordi filettati a innesto
- Cilindro posizionatore per
  - modulo di posizionamento multiplo (HMP-...-Z3-...)
  - modulo di posizionamento semplice (HMP-...-Z1-...)

#### Modulo lineare HMP-...:

- 6 Blocco di arresto sul tubo di guida
- 6 Scanalature di fissaggio cavi di alimentazione
- 7 Testata posteriore
- 8 Profilo
- Opertura
- Asta filettata e tubo di guida
- Testata anteriore
- Piastra frontale
- Scanalatura fissaggio supporto sensori

### Mellanpositionsmodul

HMP-...-**Z**..-...:

- Gängad stång
- 2 Anslagsvinge med buffrad (2-delad)
- Tryckluftsanslutningar med instickskoppling
- 4 Justercylinder för
  - multi-mellanpositionsmodul (med HMP-...-Z3-...)
  - enkel-mellanpositionsmodul (med HMP-...-Z1-...)

### Linjärmodul HMP-...:

- 6 Anslagsblock på styrröret
- 6 Spår för försörjningsledningar
- Täckkåpa
- 8 Grundprofil
- Skyddslock
- Kolvstång med styrrör
- frontkåpa
- Frontplatta
- Spår för givarhållare



#### Indice Innehåll Elementi operativi e attacchi... 2 Manöverdelar och anslutningar 2 Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Innehåll.....4 Funzionamento ed impiego . . . . 5 3 Funktion och applikation .....5 Condizioni di impiego.......... 7 Villkor för produktens Montaggio . . . . . . . . . . . . . 9 5 Parte pneumatica ..... 9 pneumatisk . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 Manövrering och drift . . . . . . . . 23 7 Smontaggio e riparazione . . . . 24 Demontering och reparation .. 24 8 8 Eliminazione guasti........... 25 9 Dati tecnici 10 Curve caratteristiche. . . . . . . 27 Karakteristiska kurvor......27 11




Fig. 2/Bild 2

## Funzionamento ed impiego

Il modulo di posizionamento HMP-...-Z..-... integra il funzionamento del modulo lineare HMP-..., in quanto preposto all'arresto dello stelo del modulo HMP-... in posizioni intermedie tra i due fine corsa. Un fermo meccanico 2 saldamente fissato all'asta filettata 1 collegata al sistema di decelerazione del modulo lineare ferma il blocco di arresto 5 collegato mediante accoppiamento rigido allo stelo del modulo 10.

Alimentando le connessioni di alimentazione 3 del cilindro posizionatore 4, il fermo meccanico può essere inserito per fermare lo stelo nella posizione prevista o sollevato per consentire lo scorrimento dello stelo.

Secondo la destinazione d'uso prevista, il modulo di posizionamento HMP-...-Z..-... è preposto ad arrestare lo stelo del modulo lineare HMP-... Festo in una posizione intermedia (HMP-...-Z1-...) oppure fino a un massimo di tre posizioni intermedie (HMP-...-Z3-...).

## Funktion och applikation

Mellanpositionsmodulen HMP-...-Z..-... är en funktionskomplettering till linjärmoduler typ HMP-.... Linjärmodulens HMP-.... kolvstång kan därmed positioneras mellan ändlägena. För detta ändamål körs det med kolvstången forbundna anslagsblocket forbundna anslagsblocket forbundna anslagsvingen är fixerad på den gängade stången forbunden med linjärmodulens dämpningssystem.

Genom påluftning av tryckluftsanslutningarna **3** till en justercylinder **4** bringas anslagsvingen i spärr- eller passerings- läge och kolvstången spärras eller kan passera obehindrat.

Mellanpositionsmodulen HMP-...-Z..-... är avsedd för positionering av kolvstången hos Festo linjärmoduler HMP-... i ett (HMP-...-Z1-...) eller upp till tre lägen (HMP-...-Z3-...) mellan ändlägena.






Fig. 3/Bild 3




Fig. 4/Bild 4




Fig. 5/Bild 5

#### Definizione:

Posizione di parcheggio = posizione di fine corsa del modulo lineare, che precede la prima posizione intermedia (configurazione standard: fine corsa di rientro; è possibile avere anche il fine corsa di uscita come posizione di parcheggio, previa modifica da parte di Festo).

#### Rispettare le seguenti condizioni:

- Quota L tra la posizione di parcheggio e la prima posizione intermedia.
- Un ciclo di posizionamento del modulo lineare deve terminare nella posizione di parcheggio.
- L'asta filettata si può spostare solamente con il fermo meccanico sollevato.
- al termine della corsa di posizionamento, il cilindro posizionatore del HMP-...-Z3- si trova nella posizione di fine corsa di rientro (asta filettata fissa).


#### Definition:

Parkeringsläge = Linjärmodulens hämmaläge före första mellanpositionen (standard: inkört ändläge. Efter Festo-ombyggnad av anslagsvingarna är även utkört ändläge möjligt).

Därvid skall följande punkter beaktas:

- Avståndet L mellan hämmaläget och första mellanpositionen.
- En transportcykel f\u00f6r linj\u00e4rmodulen skall avslutas i h\u00e4mmal\u00e4get.
- Fortsatt f\u00f6rflyttning av g\u00e4ngst\u00e4ngen f\u00e4r endast ske med obelastade anslagsvingar.
- justercylindern HMP-...-Z3- befinner sig efter positionerings-anslut i inkört ändläge (gängstången fixerad).

## Condizioni di impiego





#### NOTA:

Il modulo di posizionamento influisce sulle caratteristiche tecniche del modulo lineare (ad es. i tempi di uscita e rientro ammissibili).

 Confrontare i libretti di istruzioni dei moduli HMP-... e HMP-...-Z..-.... Fare riferimento ogni volta ai valori inferiori.



#### NOTA:

L'errata regolazione del fermo meccanico può causarne il danneggiamento irreparabile.

- Verificare che siano rispettate le seguenti condizioni:
  - L'asta filettata si può spostare solamente con il fermo meccanico sollevato.
  - Verificare che i tempi di uscita e rientro rientrino entro valori ammissibili (v. cap. "Curve caratteristiche").
  - Le posizioni intermedie possono essere utilizzate solamente nella corsa di uscita (o di rientro, in seguito a modifica da parte di Festo) dello stelo.

#### OBS:

Mellanpositionsmodulen påverkar linjärmodulens tekniska data (t ex tillåtna in-/utkörningstider).

 Jämför bruksanvisningarna för HMP-... och HMP-...-Z..-....
 De snävare gränsvärdena gäller.

#### OBS:

Anslagsvingarna förstörs om de är felinställda.

- Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:
  - Fortsatt förflyttning av gängstången sker med obelastade anslagsvingar.
  - Den tillåtna in-/utkörningstiden respekteras (se kurvor).
  - Mellanpositionerna endast utnyttjas vid utkörning av kolfstången (efter ombyggnad genom Festo vid inkörning) av kolvstången.






Fig. 6/Bild 6




Fig. 7/Bild 7

Lo spostamento dell'asta filettata con il fermo meccanico in posizione può dare luogo a gravi fenomeni di usura della stessa.

La massima velocità di impatto ammissibile per il raggiungimento delle posizioni intermedie è inferiore rispetto alla velocità prevista in prossimità delle posizioni di fine corsa.

I blocchi meccanici garantiscono un'ammortizzazione ottimale con effetto insonorizzante solamente nella corsa di uscita (corsa preferenziale).

È possibile invertire la direzione di spostamento del modulo invertendo la posizione del fermo meccanico del modulo HMP-...-Z..-..., ma tale modifica deve essere assolutamente eseguita da Festo. Fortsatt förflyttning vid belastad anslagsvinge leder till spåntagande mekaniskt slitage och i förekommande fall att mellanpositionen förstörs.

Den maximalt tillåtna anslagshastigheten av en mellanposition är lägre än för motsvarande ändläge.

Anslagsvingarna garanterar en optimal och tyst dämpningseffekt endast i utkörningsriktningen (plusrörelsen).

Omkastning av transportriktningen genom att vända anslagsvingarna är endast möjlig efter ombyggnad av HMP-...-Z..-... hos Festo.




Fig. 8/Bild 8




Fig. 9/Bild 9




Fig. 10/Bild 10

## Montaggio

### Parte pneumatica

• Smontare la copertura **9** del modulo lineare HMP-... .

 Eseguire i collegamenti pneumatici del modulo di posizionamento HMP-...-Z..-....

I tubi pneumatici (diametro esterno 3 mm) vengono condotti verso l'esterno passando attraverso la scanalatura 6 posta sulla testata posteriore del modulo HMP-....

- Utilizzare valvole di controllo direzione 5/2 vie per l'azionamento dei seguenti componenti:
  - modulo di posizionamento (A)
  - modulo lineare (B)

     (ad es. mediante l'unità di valvole
     Compact Performance tipo
     CPV..-.., come illustrato alla fig. 10).

## Montering

### pneumatisk

 Avlägsna linjärmodulens HMP-... skyddslock 9.

 Anslut slangarna till mellanpositionsmodulen HMP-...-Z..-....

Tryckluftsslangarna (ytterdiameter 3 mm) leds ut genom en urfräsning **6** på HMP-enhetens ändgavel.

- Använd 5/2-monostabila ventiler för styrning av:
  - Mellanpositionsmodulen (A)
  - Linjärmodulen (B) (t ex styrning med Compact-Performance ventilterminalen CPV..-... enligt bild 10).



### Parte elettrica

Α

В

Fig. 11/Bild 11

Per il rilevamento della posizione dello stelo:

 Verificare se è opportuno impiegare i seguenti accessori:

Tipo	Α	В
	SME-8/ SMT-8	SIES-Q5
Deno- mina- zione	Finecorsa magnetico	Sensore
Fun- zione	Rilevamento indiretto delle posizioni di fine corsa (EP)	Rilevamento diretto delle posi- zioni intermedie e della posizione di fine corsa (EP)
		Il rilevamento dell'istante di commutazione nel SIES-Q5 è fondamentale per l'azionamento del cilindro posizionatore

### elektrisk

Bild12

För positionsbestämning av kolvstången:

 Kontrollera först om följande tillbehör krävs:

Тур	Α	В
	SME-8/ SMT-8	SIES-Q5
Benäm- ning	Cylinder- givare	Givare
Funk- tion	Indirekt bestämning av ändläges- positionen (EP)	Direkt bestämning av mellanpositioner (ZP) och ändläge (EP)
		Bestämningen av kopplings-punkten på SIES-Q5 är utslagsgivande för styrning av justercylindern 4

Fig. 12




Fig. 13/Bild 13




Fig. 14/Bild 14

Per il collegamento degli accessori seguire le indicazioni riportate nei rispettivi libretti di istruzioni.

I cavi di collegamento dei finecorsa magnetici e dei sensori vengono condotti verso l'esterno passando attraverso la scanalatura 6 posta sulla testata posteriore del modulo lineare (v. fig. 13). Rilevamento delle posizioni di fine corsa per l'azionamento della valvola del cilindro posizionatore 4:

- Posizionare il sensore SIES-Q5-... nella scanalatura procedendo nel seguente modo:
  - Con la mano, spingere a fondo lo stelo nella posizione di parcheggio, contrastando la forza degli ammortizzatori.
  - 2. Fare scorrere il sensore nella direzione della corsa del modulo:
    - fino alla posizione in cui il sensore si commuta (monitoraggio del segnale di commutazione: ad es. con l'apposito tester per fine corsa e sensori)
    - scorrere il sensore per un altro millimetro, sempre nella stessa direzione.

Solo in questo modo è possibile garantire i valori ammissibili riportati al Capitolo "Curve caratteristiche". Il segnale di commutazione viene utilizzato dal PLC per azionare il cilindro posizionatore.

Tillbehören skall anslutas i enlighet med bruksanvisningen.

Luftanslutningen till cylindern och kabeln till givaren leds ut via en urfräsning i i linjärmodulens ändgavel (se bild 13).

För bestämning av ändlägena för justercylinderns 4 ventilstyrning:

- Placera givaren SIES-Q5-... i spåret
   enligt följande:
  - Skjut kolvstången för hand mot stötdämparkraften helt till hämmaläget.
  - 2. Skjut givaren i slagriktningen:
    - tills den kopplar om (kontrollera kopplingsstillstånd med en sensortestare) därefter
    - ytterligare 1 mm i samma riktning.

Endast på detta sätt garanteras de tillåtna värdena i kapitel Karakteristiska kurvor.

Omkopplingssignalen används av PLC:n för styrning av justercylindern.



### Sistema di comando

• Predisporre un PLC per la gestione del modulo HMP-...-Z..-...:

Procedimento	Nell'istante in cui cade il segnale di commutazione (S) del sensore che rileva la posizione di fine corsa di rientro E (o di uscita A in seguito a modifica da parte di tecnici Festo), viene azionato pneumaticamente il cilindro posizionatore che agisce sul modulo di posizionamento, rispettando una distanza minima L rispetto al primo fermo meccanico (ver capitolo "Curve caratteristiche").		
Legenda	ZP EP A E Z1Z3 S h ①	= = =	Posizione intermedia Punto di commuta- zione per il PLC Corsa di decelerazione Area di decelerazione

## kopplingsteknisk

 Använd en PLC för styrning av HMP-...-Z..-...:

Proce- dur	Omkopplingssignalens (S) på givaren vid inkört ändläge E (efter ombyggnad hos Festo: utkört ändläge A) är tidpunkten för den pneumatiska styrningen av justercylindern för mellanpositionsmodulen. Därvid skall ett minimiavstånd L till första anslagsvingen upprätthållas (se kurvor).		
För- klaring	E = Z1Z3 = S = h = =	avkänning	




Fig. 15/Bild 15




Fig. 16/Bild 16




Fig. 17/Bild 17

#### NOTA:

Il fermo meccanico può subire danni irreparabili.

 Accertarsi che il fermo meccanico sia correttamente posizionato prima di venire a contatto con il blocco di arresto.

L'istante corretto viene raggiunto nel momento in cui lo stelo, durante lo spostamento nella direzione della corsa, ha superato il punto di commutazione (S) e vi è tempo sufficiente a disposizione per lo spostamento dell'asta filettata prima che si raggiunga il primo fermo meccanico (v. fig. 17). Per ottenere questo parametro, si deve rispettare la distanza minima L (v. capitolo "Curve caratteristiche").

#### OBS:

Anslagsvingen kan skadas.

 Säkerställ att anslagsvingen positionerats korrekt innan den når anslagsblocket.

Den korrekta tidpunkten har uppnåtts när den i slagriktningen förflyttade kolvstången har överskridit omkopplingspunkten (S) och det innan den når den första anslagsvingen och återstår tillräcklig tid för transport av gängstången (se bild 17). Detta tags i beaktning med minimiavståndet L (se kurvor).

## 6

### Messa in servizio

### **Gruppo completo**

 Attenersi alle indicazioni sulla messa in funzione contenute nelle istruzioni per l'uso del modulo lineare HMP-....

## **Idrifttagning**

### System

 Beakta idrifttagningsföreskrifterna i bruksanvisningen till linjärmodulen HMP-....





#### AVVERTENZA:

Singolo dispositivo

Pericolo di schiacciamento degli arti.

- Quando il modulo HMP-... è alimentato, assicurarsi che nell'area di traslazione del modulo:
  - non sia possibile introdurre le mani lungo l'intera corsa dei componenti mobili.
  - non siano presenti corpi estranei.

## Operazioni preliminari

Per la regolazione di una posizione intermedia:

- Procedere nel seguente modo:
- Scaricare il modulo HMP-...
- 2. Smontare eventualmente la copertura del modulo.
- 3. Spingere manualmente lo stelo nella posizione di parcheggio.

## Separat enhet

#### **VARNING:**

Risk för klämskador.

- · Säkerställ att det vid påluftad HMP-...:
  - inte finns risk för att någon placerar handen i de rörliga delarnas arbetsområde.
  - inte finns några främmande föremål i dess arbetsområde.

#### Förberedelse

Inställning av mellanposition.

- Utför följande steg:
- 1. Avlufta HMP-....
- 2. Avlägsna vid behov enhetens skyddslock.
- 3. Skjut kolvstången för hand till hämmaläget.




Fig. 19/Bild 19

Fig. 18/Bild 18

I/S 14 9904b




Fig. 20/Bild 20




Fig. 22/Bild 22




Fig. 21/Bild 21

 Allentare i controdadi del fermo meccanico con l'ausilio di due chiavi a forcella.

Altrimenti il cilindro posizionatore è soggetto a sollecitazioni eccessive.

 Sistemare il fermo meccanico in posizione parallela alla direzione di spostamento del cilindro posizionatore.

In questa posizione, la superficie di contatto possibile (C) tra il fermo meccanico e il blocco di arresto è massima.

- Spostare manualmente lo stelo nella direzione di spostamento del cilindro, fino a portarlo a contatto con il fermo meccanico.
- Alimentare gradualmente il modulo HMP-... nella direzione di spostamento.

4. Lossa anslagsvingens låsmutter med **två** gaffelnyckelar.

I annat för stor krafter är ütovad av justercylinder.

Rikta den anslagsvinge som skall ställas in parallellt med justercylinderns slagriktning.

Därigenom får anslagsvingen maximal kontaktyta (C) mot anslagsblocket.

- Skjut kolvstången för hand i slagriktningen mot den anslagsvinge som skall ställas in.
- 7. Pålufta HMP-... långsamt i slagriktningen.






Fig. 23/Bild 23

8. Ruotando l'unico controdado accessibile, collocare il fermo meccanico nella posizione intermedia prevista.

Si raccomanda di mantenere la distanza minima L della prima battuta in rapporto al tempo di uscita/rientro t (v. cap. "Curve caratteristiche").

- Scaricare il modulo HMP-... e spingere manualmente lo stelo nella posizione di parcheggio.
- Fissare il controdado nella posizione intermedia di riscontro prescelta con l'ausilio di una chiave a forcella.

Senza questo fissaggio si sposta la posizione intermedia.

8. Placera anslagsvingen i önskad mellanposition genom att vrida den ännu tillgängliga låsmuttern.

Därvid skall minimiavståndet (L) för första anslagspositionen upprätthållas med hänsyn tagen till in-/utkörningstiden t (se kapitel Karakteristiska kurvor).

- 9. Avlufta HMP-... och skjut kolvstången för hand till hämmaläget.
- 10. Skruva åt låsmuttern i anslagspositionen med en gaffelnyckel.

I annat fall förskjuts mellanpositionens läge.

99046




Fig. 24/Bild 24

 Fissare il fermo meccanico a due pezzi con l'altro controdado (applicare la coppia di serraggio indicata nella fig. 25).

HMP	16	20	25	32
Nm	5	20	20	25

Fig. 25

Il disco piatto deve essere completamente a contatto con la bussola di centratura dell'altro disco.

 Risistemare e fissare la copertura del modulo.  Skruva fast den tvådelade anslagsvingen med den andra låsmuttern (åtdragningsmoment se bild 25).

HMP	16	20	25	32
Nm	5	20	20	25

Bild 25

Den plana separata brickan skall därvid ligga helt an mot den andra brickans centreringsansats.

12. Sätt fast enhetens skyddslock igen.

#### Messa in servizio

Avviamento del modulo lineare:



#### NOTA:

Il modulo lineare subisce danni irreparabili in seguito al superamento del tempo di uscita/rientro.

 Accertarsi che il modulo lineare non si sposti verso una camera non alimentata.

#### Genomförande

Start av linjärmodulen:

#### OBS:

Linjärmodulen skadas vid överskridande av till. in-/utkörningstid.

 Säkerställ att linjärmodulen inte körs mot en opåluftad kammare.



Altrimenti il modulo lineare arriverà a superare la velocità massima ammissibile in tempi brevissimi.

- 1. Spingere manualmente lo stelo **1** nella posizione di parcheggio.
- Con il modulo lineare nella posizione di parcheggio, inserire l'alimentazione pneumatica.

I annat fall överskrider linjärmodulen snabbt den tillåtna maxhastigheten.

- 1. Skjut kolvstången **(1)** för hand till hämmaläget.
- 2. Pålufta linjärmodulens hämmaläge.



#### NOTA:

Il superamento dei tempi di uscita/ rientro può danneggiare irreparabilmente il sistema di decelerazione.

 Accertarsi che i tempi di uscita/ rientro t [ms] ridotti rientrino nei limiti ammissibili in relazione al carico utile m [kg] rispetto alle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del modulo HMP-... (v. capitolo "Curve caratteristiche").

#### OBS:

Dämpningssystemet skadas vid överskridande av till. in-/utkörningstid.

 Säkerställ att de i förhållande till bruksanvisningen HMP-... reducerade värdena för tillåtna in-/utkörningstider t [ms] upprätthålls (se kurvor).

9904b //S 18

 Utilizzando i diagrammi riportati al capitolo "Curve caratteristiche", verificare se il tempo di rientro e uscita t è regolato in relazione alla massa m e alla distanza minima L.

Esempio 1: corsa fissa/regolazione ottimale dei tempi Prodotto (versione standard): HMP-20-250-Z3

Parametri	Distanza minima alla prima posizio- ne intermedia	Carico utile applicato
Variabile	L = 22 mm	m = 5  kg
Tipo di- agramma	caratteri- stiche b)	caratteri- stiche a)
Tempo di uscita ammissibile	550 ms	520 ms
Tempo di rientro ammissibile	550 ms	560 ms

Fig. 26

Il risultato è rappresentato dal valore superiore di ogni diagramma tempo di uscita ammissibile: 550 ms tempo di rientro ammissibile: 560 ms  Kontrollera med illustrationerna i kapitel Karakteristiska kurvor om minsta tillåtna in-/utkörningstid t är anpassad till massan m och minimiavståndet L.

### Exempel 1:

Fast slag/optimal tidsinställning Produkttyp (standardversion):

HMP-20-250-Z3

Specifi- kationer	Minimiavstånd till första an- slagspositionen	Använd last
Variabel	L = 22 mm	m = 5  kg
Diagram- typ	kurva b)	kurva a)
Tillåten utkör- ningstid	550 ms	520 ms
Tillåten inkör- ningstid	550 ms	560 ms

Bild 26

Resultatet är alltid det högre värdet i diagrammet:

Tillåten utkörningstid: 550 ms Tillåten inkörningstid: 560 ms



Esempio 2:

Tempo predefinito/regolazione ottimale della corsa.

Prodotto:

HMP-20-250-Z3

Parametri	Carico utile applicato
Variabile	m = 5  kg
Tipo diagramma	caratteristiche a)
Tempo di uscita ammissibile	520 ms
Tempo di rientro ammissibile	560 ms

Fig. 27

Parametri	Tempo di uscita ammissibile	Tempo di rientro ammissibile	
Variabile	520 ms	560 ms	
Tipo diagr.	caratteristiche b)		
Distanza minima L alla prima posizione intermedia	24 mm (versione standard)	20 mm (versione modificata unicamente da Festo)	

Fig. 28

Exempel 2: Fast tid/optimerat slag.

Produkttyp: HMP-20-250-Z3

Specifikationer	Använd last
Variabel	m = 5  kg
Diagramtyp	kurva a)
Tillåten utkörningstid	520 ms
Tillåten inkörningstid	560 ms

Bild 27

Specifikationer	Tillåten utkörnings- tid	Tillåten inkörnings- tid
Variabel	520 ms	560 ms
Diagramtyp	kurva b)	
Minimiavstånd till första anslagsposi- tionen L	24 mm (standard- version)	20 mm (endast efter om- byggnad av Festo)

Bild 28

4. Eseguire un ciclo di prova sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del modulo lineare e rispettando le seguenti condizioni:

#### HMP-...-Z1-... HMP-...-Z3-... - Le posizioni intermedie possono essere utilizzate solamente durante l'uscita (o in seguito a modifica da parte di Festo: durante il rientro) dello stelo. - All'inizio il cilindro posizionatore viene azionato due volte (allo scopo di escludere la possibilità di posizioni intermedie non definite del fermo meccanico). - Rispettare il seguente ciclo di posizionamento: a) Versione standard 1. Fine corsa di rientro 1. Fine corsa di rientro 2. Posizione intermedia 1 3. Fine corsa di rientro 2. Posizione intermedia 4. Posizione intermedia 2 6. Posizione intermedia 3 3. Fine corsa di rientro 5. Fine corsa di rientro 7. Fine corsa di rientro 4. Fine corsa di uscita 8. Fine corsa di uscita b) In seguito a inversione della direzione di spostamento da parte di Festo: 1. Fine corsa di uscita 1. Fine corsa di uscita 2. Posizione intermedia 1 2. Posizione intermedia 3. Fine corsa di uscita 4. Posizione intermedia 2 3. Fine corsa di uscita 5. Fine corsa di uscita 6. Posizione intermedia 3 4. Fine corsa di rientro 7. Fine corsa di uscita 8. Fine corsa di rientro

Fig. 29



4. Starta testkörningen i enlighet med linjärmodulens bruksanvisning med beaktande av följande punkter:


HMPZ1		HMPZ3		
<ul> <li>Mellanpositionen får endast användas vid utkörning (efter ombyggnad hos Festo: vid inkörning) (Optimal ljuddämpning).</li> </ul>				
		<ul> <li>Justercylindern a anslagsvingen).)</li> </ul>	ktiveras först två gånger (hindrar o	definierat mellanläge hos
- Den efterföljande posit	ioneringscykeln skall föl	jas:		
a) Standardversion				
<ol> <li>Inkört ändläge</li> <li>Mellanposition</li> <li>Inkört ändläge</li> </ol>		<ol> <li>Inkört ändläge</li> <li>Inkört ändläge</li> <li>Inkört ändläge</li> </ol>	<ul><li>2. Mellanposition 1</li><li>4. Mellanposition 2</li><li>6. Mellanposition 3</li></ul>	135_

## b) Vid omkastad transportriktning efter ombyggnad hos Festo

1. Utkört ändläge

4. Utkört ändläge

- 2. Mellanposition
- 3. Utkört ändläge
- 4. Inkört ändläge



1. Utkört ändläge

7. Inkört ändläge

- 3. Utkört ändläge
- 5. Utkört ändläge
- 7. Utkört ändläge
- 2. Mellanposition 1
  - 4. Mellanposition 2

8. Utkört ändläge

- 6. Mellanposition 3
- 8. Inkört ändläge




Bild 29

In caso di utilizzo del modulo HMP-... -Z3-... per ottenere un modulo a due posizioni intermedie:

- Rispettare anche le seguenti condizioni:
- Posizionare il fermo meccanico posto sulla piastra di chiusura frontale all'altezza del fine corsa di uscita.

In tal modo il fermo meccanico si trova all'esterno dell'area di spostamento del blocco di arresto.

 Nel momento in cui raggiunge l'ultima posizione intermedia, l'asta filettata deve essere fatta avanzare di altre due posizioni. För implementering av den dubbla mellanpositionsmodulen för HMP-...-Z3-...:

- Ta hänsyn till följande punkter:
- Positionera den främre anslagsvingen på det utkörda ändanslaget.

Därmed ligger anslagsvingen inte längre inom anslagsblockets räckvidd.

 Gängstången skall vid uppnådd sista mellanposition transporteras vidare ytterligare två positioner.

## 7




Fig. 30/Bild 30

### Utilizzo

Al termine del lavoro

 Accertarsi che lo stelo del modulo lineare si trovi nella posizione di parcheggio E.

## Manövrering och drift

Efter avslutat arbetspass:

 Säkerställ att linjärmodulens kolvstång befinner sig i hämmaläget.



Avviamento del modulo lineare:



#### NOTA:

Possono verificarsi dei movimenti incontrollati degli attuatori.

 Il modulo lineare non si deve spostare verso una camera non alimentata.

### Starta linjärmodulen:

#### OBS:

Oönskad rörelse hos arbetselement.

• Säkerställ att linjärmodulens kolv inte kör mot en opåluftad kammare.

## 8

## Smontaggio e riparazione

Smontaggio



#### NOTA:

Lo scarico improvviso della pressione dà origine a reazioni violente.

- Verificare che il modulo lineare e il modulo di posizionamento non siano sotto pressione.
- Si consiglia di usufruire della possibilità di far revisionare il modulo HMP-...-Z..-.. presso il nostro centro di assistenza tecnica.

Il modulo di posizionamento non richiede ulteriori interventi di manutenzione.

## **Demontering och reparation**

Demontering

#### OBS:

Plötslig avluftning leder till oväntat höga rekylkrafter.

- Säkerställ att linjärmodulen och mellanpositionsmodulen är avluftade.
- Utnyttja möjligheten till en renovering av din HMP-...-Z..-.. med hjälp av vår reparationsservice.

För övrigt är mellanpositionsmodulen underhållsfri.

## Eliminazione guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio	
Il cilindro posizio- natore è alimen- tato, ma l'asta filettata non si sposta.	Pressione troppo bassa nel modulo di posizionamento	Alimentare il modulo di posizionamento ad almeno 4 bar	
	Azionamento errato	Controllare lo schema dell'impianto pneumatico	
	Nottolino di arresto bloccato nel cilindro posizionatore (solo per HMPZ3)	Inviare il modulo a Festo	
	Modulo di posizionamento difettoso		
Impatto violento della massa in movimento	Tempo di traslazione troppo ridotto (velocità eccessiva o massa eccessiva)	Incrementare il tempo di traslazione (ridurre la velocità)	
	Il modulo lineare si sposta verso una camera non alimentata	Alimentare la camera posta nella direzione di spostamento del modulo	

Fig. 31

## Åtgärder vid fel

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd	
Gängstången transporteras inte vidare trots påluftad justercylinder	Trycket för lågt på mellanpositionsmodulen	Pålufta mellanpositionsmodulen med minst 4 bar	
	Fel styrsignal	Kontrollera det pneumatiska kopplingsschemat	
	Spärrhaken på justercylindern kärvar (endast med HMPZ3)	Kontakta Festo	
	Mellanpositionsmodulen defekt		
Hårt anslag av den rörliga massan	Transporttiden för kort (hastigheten för hög)/massan för stor	Öka transporttiden (minska hastigheten) Reduceran massan	
	Linjärmodulen kör mot opåluftad kammare	Pålufta cylinderkammaren på linjärmodulens slagsida	

### Bild 31



## Dati tecnici / Tekniska data

Tipo	HMPZ1	HMPZ3		
Costruzione	Cilindro a doppio effetto con funzioni di movimentazione			
Fluido	Aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata (capacità filtro:40 μm)			
Intervallo della pressione di esercizio	4 max. 8 bar			
Posizione di montaggio	Sull'asta filettata del modulo lineare HMP			
Riproducibilità	< 0,01 mm			
Intervallo di temperatura ammesso	0 °C max. + 60 °C			
Grado di protezione a norma DIN 40050	IP40			
Materiali	Corpo: Al; guarnizioni: PUR; tampone: NBR; fe	Corpo: Al; guarnizioni: PUR; tampone: NBR; fermi meccanici, perni e bulloni: acciaio		
	Leva di comando: Ms	Leva di comando: acciaio; bussola di arresto: Ms		
Тур	HMPZ1	HMPZ3		
Konstruktion	Dubbelverkande cylinder med mekaniska stopp			
Medium	Filtrerad tryckluft, osmord eller smord (filterfinhe	et min 40 μm)		
Styrtryckintervall	Minst 4 till max 8 bar			
Monteringsläge	På linjärmodulens HMP gängstång			
Monteringsläge	< 0,01 mm			
Till. temperaturområde 0 °C max + 60 °C				
Kapslingsklass	IP40 enligt DIN 40050			
Tillverkningsmaterial	Hus: Al; tätningar: PUR; gummibuffertar: NBR; anslagsvingar, stift och bultar: St			
	Styrarm: Ms	Styrarm: St; spärrbussning: Ms		

Fig. 32/Bild 32




Fig. 33/Bild 33

$$t_h = t_{hmax} \bullet \frac{h_{max}}{h}$$

Fig. 31/Bild 31

## **Curve** caratteristiche

 a) Tempo di uscita/rientro ammissibile t [ms] con un tempo di decelerazione tc ottimizzato (per l'impostazione seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del modulo lineare HMP-... al Capitolo "Messa in servizio") in funzione del carico utile m[kg].

## Karakteristiska kurvor

a) Till. utkörningstid t [ms] vid optimerad dämpningstid tc (inställning se kapitel Idrifttagning i bruksanvisningen "linjärmodul HMP-...") som faktor av lasten m [kg].




Fig. 33a/Bild 33a

- b) Distanza minima L della posizione centrale di montaggio in funzione tel tempo di uscita/rientro thmax per il valore massimo della corsa hmax (valori di L (th) inferiori per corse di lunghezza inferiore. È possibile verificare il valore di ingresso th tramite la formula di calcolo riportata a lato.
- b) Minimiavståndet L för mellan-lägesmonteringspositionen som faktor av in-/utkörningstiden thmax för maximalt slag h<sub>max</sub> (lägre värden L (t<sub>h</sub>) vid kortare slaglängder). Värdet t<sub>h</sub> Ingångsvärdet t<sub>h</sub> kan bestämmas enligt vidstående beräkningsformel.

# **FESTO**

Postfach D-73726 Esslingen Phone +49/711/347-0

Quelltext: deutsch Version: 9904b

È vietata la riproduzione, la distribuzione, la diffusione a terzi, nonché l'uso arbitrario, totale o parziale, del contenuto dell'allegata documentazione, senza nostra preventiva autorizzazione. Qualsiasi infrazione comporta il risarcimento di danni. Tutti i diritti riservati, ivi compreso il diritto di deposito brevetti, modelli registrati o di design.

Utan vårt uttryckliga tillstånd får denna handling icke utlämnas till obehöriga eller kopieras; ej heller får dess innehåll delgivas obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndsansvar. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruksmönster eller mönsteransökningar.




Fig. 35/Bild 35

## 12 Accessori

Denominazione	Tipo
Finecorsa magnetico	SME-8 / SMT-8
Sensori	SIES-Q5B
Supporto angolare	HMP-HWS-QS
Copertura per scanalatura	ABP-5

Fig. 36

Tillbehör

Beteckning	Тур
Cylindergivare	SME-8 / SMT-8
Givare	SIES-Q5B
Vinkelkonsol	HMP-HWS-QS
Täcklist	ABP-5

Bild 36